

●空気注入方法



空気口にバルブを入れます。



収納袋に空気を入れて、本体に空気を注入します。

●空気排出方法



空気口を全開にします。



本体を丸めて、空気を排出していきます。