

この度は商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、記載されている注意事項、使用方法、組立方法をよく読み、お使いください。間違った方法で使用しますと重大な事故につながりますのでご注意ください。この取扱説明書は大切に保管してください。

△ 使用上の注意 *必ずお読みになり保管してください。

- 本製品は家庭用のエクササイズ用品です。業務用での使用はしないでください。
- 本製品は健康な人を対象にしたエクササイズ用品です。妊娠されている方、体調の悪い方、手首や関節などに障害のある方は使用しないでください。
- 本来の目的以外で使用しないでください。
- 使用の際は都度必ず接続部分の緩みや破損箇所がないか確認してから使用してください。
- 使用の際は滑りやすい床面では使用しないでください。また、床面を傷めないように敷物(マット、シート)を敷いてください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 周りに人や物がいないことを確認した上で使用してください。人に当たるとケガをする恐れがあります。
- 湿気の多い場所や高温多湿になる場所、水滴のかかる状態で使用しないでください。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 表示される数値はあくまでも目安です。回数は多少の誤差が出る場合があります。
- 本製品は必ず、安全が確認できる屋内の平坦な場所で使用ください。
- ネックレスや時計などは外して使用ください。巻き込みによる破損やケガにつながります。
- 高齢の方やお子様ที่ใช้する場合は指導者や保護者の方が付き添ってください。
- 破損・劣化・変形した場合は使用中止してください。事故やケガの原因になります。
- 強力な洗剤やシンナー、ベンジン等は変色等の原因になりますので使用しないでください。
- 直射日光での使用、保管は避けてください。変形、劣化等の原因になります。
- ストーブなど火気のそばでの使用や保管は避けてください。変形・破損の原因になります。
- 凹凸や鋭利なものがある場所では使用しないでください。破損の原因になります。

【組立て方法】



1 ロープに結束ゴムを片側のみはめます。



2 ハンドルにロープを通します。溝のある方が折り返しになります。



3 もう片方のロープに結束バンドをはめます。

【各部名称】



【電池の交換方法】 使用電池：LR 4 4 × 1 個 (テスト用電池付き)



1 ディスプレイハンドル背面の電池ボックスのフタを付属されているドライバーで開けます。



2 蓋を開けたらボタン電池 LR44×1 個を+、-を正しくセットしてください。

△ 電池に関するご注意

- 電池の+、-は正しくセットしてください。
- 分解、充電、加熱などは危険ですのでおやめください。
- 万が一電池の液体が目に入った時はすぐに水で目を洗い流してください。
- 長期間使用しない場合は電池を取り外してください。
- 購入時の電池はテスト用ですので残量が少なくなっています。表示が出なくなったり、表示が薄くなった場合、新しい電池と交換してください。

【ディスプレイの操作方法】

*表示される数値はあくまでも目安です。多少の誤差が生じる場合があります。



RESET:リセット(カウントゼロ)ボタン
表示内容をリセットします。

MODE:モード(切り替え)ボタン
表示を切り替えます。
回数、カロリー表示、キロ表示、マイル表示
がボタンを押すごとに切り替わります。

【商品仕様】

サイズ	(約)ハンドル:幅3.5×奥行3×高さ18cm ロープ:全長32cm(球:直径3cm)
重量	(約)110g
材質	ABS・TPE・PVC・スチール
機能	回数表示、カロリー表示、キロ表示、マイル表示
使用電池	LR44×1個(テスト用電池付き)



回数表示

回数を表示します。



カロリー表示

跳んだ回数相当のカロリー消費量を表示します。



距離表示 (Km)

跳んだ回数相当の距離 (Km, Miles) を表示します。
※1Miles=1.6093Km



距離表示 (Miles)

※回さない状態が続くと自動的にオフになります。

発売元:株式会社 ナニワ

お問合せ先: ☎0120-68-4577

営業時間: 午前 10:00~12:00/13:00~17:00 (土日祝日を除く)

Made in China