



FIRE STARTER & EXTINGUISHER

NE1441 ツケルモケスモ

使用方法例 (着火剤使用)



1
本体のロストルの上に適量の炭を入れます。
*木炭、備長炭、オガ炭は立てて入れると火が回りやすくなります。



2
使用するバーベキューコンロのロストルの上に、適量の着火剤を置き、その上に本体をのせてマッチ・ライター等で着火します。
*着火剤が燃え尽きても、炭にある程度火がついていれば、煙突効果ができます。



3
炭火が起きて火力が安定したら、炭バサミ等でバーベキューコンロの本体に移し替えてください。

スライドレバー使用方法



スライドレバーを右にすると着火、左にすると消火ができます。
※革手袋などを着用してください。

着火するとき



消火するとき

