

GRILL STAND II

グリルスタンドⅡ



この度は、本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

高さ調節方法

- ・本体を固定させ、体重を乗せながらゆっくり外してください。（図1、図2）
- ・調節穴から外したら、もう片方の脚も外してください。
- ・調節穴の位置を同じ高さになるようにはめ込んでください。
*両足の高さが違うと上に置いた物が倒れる危険がありますので、ご注意ください。
- ・高さ調節穴にきちんとまっているかの確認をしてください。（図3）
- ・少しきつめに設定されてますので、指などを挟まないようご注意願います。

図1




図2




図3



組立、収納方法

図4



図5




図6



【設営方法】

- ・セット内容をご確認ください。（図4）
- ・本体の脚部を広げて下さい。（図5）
- ・使用用途に合わせて完成です。（図6）

【収納方法】

- ・本体脚部を内側に折り込んで下さい。（図7）
- ・天板、本体を収納袋へ入れて収納して下さい。（図8）

図7



図8

