

組立説明書

NE10024 かまくら200



KAMAKURA200

www.northeagle.co.jp



⚠ 設営時のご注意

- 設営の際は水はけが良く、できるだけ平らな場所を選んでください。また、石や木の枝等、本体を傷つけるおそれのあるものはあらかじめ取り除き、整地してから設営してください。
- 風の強い時や、豪雨の時にご使用になりますと大変危険ですので、速やかに撤収してください。
- 急な風で飛ばされる場合がありますので、ペグ及びロープを必ずご使用ください。

⚠ 収納時のご注意

- 使用後は汚れをよく落とし、十分乾かしてから収納、保管してください。濡れたままの状態での収納すると色移りする場合があります。また、カビ発生の原因となります。


※説明書は実際の商品とは仕様が若干異なります

各部の名称 *全部品が揃っているか確認してください



設営方法

1 本体を広げ、2本のメインポールをスリーブに通します。



2 メインポールを本体の差し込み穴に通し、本体を立ち上げながら反対側も差し込みます。



3 本体天井のひもを、メインポールが交差する部分に結び、固定します。



4 トップシートのフックを本体ループに引っかけて固定します。



5 ペグを地面に打ち込んで本体をしっかり固定します。



6 ロープを取り付けてペグで固定するとさらに強度が増します。

