

取扱説明書

NE10026 サンプロックシェード200



SUN BLOCK SHADE 200

www.northeagle.co.jp



⚠ 開閉時のご注意

- テント設営の際は水はけが良く、できるだけ平らな場所を選んで下さい。また、石や木の枝等、テントを傷つけるおそれのあるものはあらかじめ取り除き、整地してから設営して下さい。
- 風の強い時や、豪雨の時に使用されますと大変危険ですので、速やかに撤収して下さい。


たたみ方の手順




ご注意

- 両手でしっかり持ち、たたんでください。力をゆるめると突然広がって飛ぶことがあります。危険です。
- 周囲に人がいないことや、壊れそうな物がないことをご確認の上たたんでください。
- フレームが変形した場合、手で修正してから折りたたんでください。変形したまま折りたたむとと破損の原因になります。


- 1 三角形の頂点部分Aを上にしてフレーム同士を合わせます。




- 2 頂点Aを底辺の中心Bに向かって折り曲げ、AとBを合わせて持ちます。




- 3 AとBを合わせたまま、フレームを持ち上げC(またはD)を地面につきます。




- 4 CをD(またはDをC)に近づけてさらに内側に丸めていきます。



- 5 AとBを通る小さい輪が2つできます。



- 6 AとBをずらして、2つの輪を重ねます。



- 7 はみ出たシートを輪の中に入れ込み、本体につながっているゴムをかけます。



- 8 収納ケースに入れます。

