

この度はL×Bソロキャンドームをお買い上げいただき誠に有難うございました。

テント設営の際は水はけが良く、できるだけ平らな場所を選んで下さい。
また、石や木の枝等、テントを傷つけるおそれのあるものはあらかじめ取り除き、整地してから設営して下さい。

設 営 手 順


1. セット内容

●インナーテント	1張
●フライシート	1張
●メインポール（シルバー）	2本
●キャノピーポール（ブラック）	2本
●ペグ	12本
●自在付きロープ	6本（4本は本体に付属しております）

2. フライシートに ポールをセットする

1. 本体を広げ、メインポール2本をのぼし、図のようにスリーブに通して下さい。

※ポールは引き入れると中でポールがはずれ、継ぎ目にスリーブ等が引っ掛かります。押して挿入して下さい。



3. フライシートを立ち上げる

1. 矢印の方向へ押し上げながら、本体を立ち上げて下さい。ポールをセットして下さい。


※ポールを差し込む時は指をはさまない様、ご注意ください。



ポールを
グロメットに
差し込む




4. 設営位置を決めて ペグで固定し、 タープフォルムの完成です



5. インナーを取り付ける場合

1. インナーテントを広げ、フライシートの中に吊るします。上部はリングに掛けます。ボトム部はコーナーのジョイントに連結します。

リング中央の赤のリングに、赤のフックを吊り下げます



上部のトグルを
リングに掛ける



ボトム部を
コーナーの
ジョイントに
連結します



6. キャノピーポールの取り付け方

1. 前面を開き、キャノピーポールを取り付けます。サイドパネルは、チャックで開閉します。巻き上げ可能です。




7. 張網の活用

※テントはその構造上、風の抵抗を受けやすくなっています。「張網」を必ずご活用下さい。

■ 取り付け方

1. まずロープの端をループに固定します。そして打ったペグにロープをかけてしめあげます。
2. 図1・図2の要領にて4カ所にロープをセットし、本体から約1m程離れた位置にペグ打ちして固定します。
3. ロープをしめあげて、ポールが前後左右に大きく動かなくなるよう調節して下さい。



ペグ・自在ロープの使用方法

- テントの中心から足に向かって伸ばした線上に、ペグを打ち込みます。このときペグの短い方はまだ地面に刺さらない程度にします。
- 図1のようにペグに自在ロープを引っ掛け、ストッパーを上に向かってスライドさせるとロープがぴんと張られます。
- 最後にペグを短いほうが地面に埋まるまで打ち込めば完成です。残りの3本も同様に、対角線に張るようにして固定します。



図1



図2

⚠ 注意 ●ペグを打ち込む際には必ずハンマー等の工具を使って打ち込んで下さい。手で直接打ち込むと怪我をする場合がございますので絶対お止め下さい。

⚠ 取扱上の注意

- テント内での火気の使用は危険ですのでお避け下さい。また炎から離れたところに設営して下さい。
- テント内と外の気温差が高い時、テント内に水滴が生じることがありますが（結露）これは水漏れではありません。窓をあけるなど換気を行うことで軽減できます。
- 台風・暴風雨の際は危険ですのでテントの使用はお避け下さい。

⚠ 収納・保管の注意

- ご使用後は汚れをよく落とし、十分乾かしてから収納、保管して下さい。濡れたままの状態での収納すると色うつりする場合があります。